Anschlussplan WUC 101 an WUI 110 oder an potentialfreie Kontakte



Deutsch:
Die Leitungen an die Steuereinheit WUC 101 wie oben abgebildet anschließen.
Anschluss potentialfreie Schalter: Eingänge 1, 2, 3 sind zu verwenden. Liegt ein Eingangssignal bis 2 sec. an der Steuerung an, wird das Fenster in Endstellung gefahren (auto). Liegt ein Eingangssignal länger als 2 sec. an der Steuerung an, arbeitet die Steuerung im "Totman" Betrieb.
Auf: Schließkontakt zwischen 1 - 3. Zu: Schließkontakt zwischen 2 - 3. Stopp: Schließkontakt zwischen 2 - 3 und 1 - 3 gleichzeitig. WUI 110 an Klemme B, C, D, E anschließen.